



енергия · ενεργεια

Buderus

Logamax U154-20K G20 7747304264

В



B

C

D

A⁺

A

48dB

20

kW

2019

811/2013

Buderus

Logamax

U154-20K G20

7747304264

Die Angaben entsprechen den Anforderungen der Verordnungen (EU) 811/2013 und (EU) 813/2013.

Produktdaten	Symbol	Einheit	7747304264	
Angegebenes Lastprofil			M	
Energieeffizienzklasse			С	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse			В	
Nennwärmeleistung	Prated	kW	20	
Jährlicher Energieverbrauch (durchschnittliche Klimaverhältnisse)	Q _{HE}	kWh	-	
Jährlicher Energieverbrauch	Q _{HE}	GJ	-	
Jahresstromverbrauch	AEC	kWh	35	
Jährlicher Brennstoffverbrauch	AFC	GJ	8	
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	ης	%	77	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	η _{wh}	%	58	
Schallleistungspegel innen	L _{WA}	dB	48	
Angabe zur Fähigkeit des Betriebs außerhalb der Spitzenzeiten			Nein	
Bei Zusammenbau, Installation oder Wartung (falls anwendbar) zu treffende besondere Vorkehrungen	siehe p	siehe produktbegleitende Unterlagen		
Brennwertkessel			Nein	
Niedertemperatur-Kessel			Nein	
B1-Kessel			Ja	
Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung			Nein	
Kombiheizgerät			Ja	
Nutzbare Wärmeleistung			,	
Bei Nennwärmeleistung und Hochtemperaturbetrieb	P ₄	kW	19,9	
Bei 30 % der Nennwärmeleistung und Niedertemperaturbetrieb	P ₁	kW	6,0	
Wirkungsgrad				
Bei Nennwärmeleistung und Hochtemperaturbetrieb	η_4	%	82,3	
Bei 30 % der Nennwärmeleistung und Niedertemperaturbetrieb	η_1	%	81,4	
Hilfsstromverbrauch				
Bei Volllast	elmax	kW	0,020	
Bei Teillast	elmin	kW	0,017	
Im Bereitschaftszustand	P _{SB}	kW	0,007	
Sonstige Angaben				
Wärmeverlust im Bereitschaftszustand	P _{stby}	kW	0,177	
Energieverbrauch der Zündflamme	P _{ign}	kW	-	
Stickoxidemission (nur für Gas oder Öl)	NO _x	mg/kWh	15	
Zusätzliche Angaben für Kombiheizgeräte				
Täglicher Stromverbrauch (durchschnittliche Klimaverhältnisse)	Q _{elec}	kWh	0,158	
Täglicher Brennstoffverbrauch				

Spezifische Vorkehrungen für die Installation und Wartung sowie Recycling und/oder Entsorgung sind in den Installations- und Bedienungsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Installations- und Bedienungsanleitungen.